

T6812A1000
Digital Thermostat


Installation Guide

CAUTION: ELECTRICAL HAZARD. Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before removing cover.



Table with 2 columns: Terminal, Description. Rows include L (Live), Ch/Cc (Heating close / Cooling close), W/Y (Heating open / Cooling open), N (Neutral), Gl (Low fan speed), Gm (Medium fan speed), Gh (High fan speed).

Wiring

Typical wiring for ON / OFF control in 2 pipe systems (VC4 valves)



Typical wiring for ON / OFF control in 2 pipe systems (VC6 valves)



Honeywell

T6812A1000
Thermostat numérique


Guide d'installation

PRECAUTION : DANGER ELECTRIQUE. Peut provoquer un choc électrique ou des dégâts. Débranchez de l'alimentation électrique avant de retirer le couvercle.



Table with 2 columns: Borne, Description. Rows include L (Phase), Ch/Cc (Fermeture chauffage / Fermeture refroidissement), W/Y (Ouverture chauffage / Ouverture refroidissement), N (Neutre), Gl (Faible vitesse du ventilateur), Gm (Vitesse moyenne du ventilateur), Gh (Vitesse élevée du ventilateur).

Câblage

Câblage typique pour une commande MARCHÉ/ARRÊT dans des ensembles à 2 conduites (vannes VC4)



Câblage typique pour une commande MARCHÉ/ARRÊT dans des ensembles à 2 conduites (vannes VC6)



Honeywell

T6812A1000
Digitale thermostaat


Installatiegids

LET OP: ELEKTRISCH GEVAAR. Kan elektrische schok of beschadiging van apparatuur veroorzaken. Ontkoppel voeding alvorens klep te verwijderen.



Table with 2 columns: Aansluitpunt, Beschrijving. Rows include L (Spanning), Ch/Cc (Verwarmen gesloten / Koelen gesloten), W/Y (Verwarmen open / Koelen open), N (Neutraal), Gl (Lage snelheid van ventilator), Gm (Gemiddelde snelheid van ventilator), Gh (Hoge snelheid van ventilator).

Bedrading

Gebruikelijke bedrading voor AAN / UIT bij twee buizensystemen (VC4-kleppen)



Gebruikelijke bedrading voor AAN / UIT bij twee buizensystemen (VC6-kleppen)



Honeywell

T6812A1000
Termostato digital


Guía de instalación

PRECAUCIÓN: PELIGRO ELÉCTRICO. Puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. Desconecte la alimentación antes de desmontar la cubierta.



Table with 2 columns: Terminal, Descripción. Rows include L (Activo), Ch/Cc (Cierre de calefacción/Cierre de enfriamiento), W/Y (Apertura de calefacción/ Apertura de enfriamiento), N (Neutro), Gl (Velocidad de ventilador baja), Gm (Velocidad de ventilador media), Gh (Velocidad de ventilador alta).

Cableado

Cableado típico para el control de ON/OFF en sistemas de dos tuberías (Válvulas VC4)



Cableado típico para el control de ON/OFF en sistemas de dos tuberías (Válvulas VC6)



Honeywell

Instalación del termostato




Tabla de parámetros de instalador

Table with 3 columns: N°, Parámetro, Ajuste. Rows include system type, temperature scale, cycles per hour, display offset, display mode, heating/cooling range stops, keypad lockout, and language.

